

# REPAIR PENS

## MODE D'EMPLOI

---

### CONTENU

---

Une boîte contient 2 stylos pour retoucher les petites rayures sur votre sol Parky :

- 1 stylo de laque colorée (pigmented lacquer pen 240) ou 1 marqueur de couleur (repair pen 210, seulement pour Smoked Walnut pen 19)
- 1 stylo avec laque transparente pour protéger et restaurer la brillance (pigmented lacquer pen 240 - PENSM)

### RECONNAÎTRE ET UTILISER LES STYLOS

---

**Le marqueur de couleur:** il se reconnaît à sa pointe en feutre colorée. La pointe est plate et biseautée, ce qui permet de tracer à la fois des lignes fines et larges. Le marqueur est prêt à l'emploi, aucune préparation n'est nécessaire. Dessinez facilement sans exercer de pression. Ne laissez pas le marqueur immobile à un endroit, car cela créera une tache foncée. Essayez immédiatement l'excès d'encre avec un chiffon ou un doigt.

**Le stylo à laque :** Le stylo a une pointe arrondie non colorée. Le stylo à laque n'est pas prêt à l'emploi ; il faut d'abord pomper la laque dans la pointe.

Commencez par bien secouer le stylo (vous entendrez la bille de mélange cliquer). Placez la pointe du stylo sur un vieux morceau de carton ou de plastique et pompez en appuyant plusieurs fois sur la pointe. Ensuite, maintenez la pointe enfoncée pendant une dizaine de secondes et répétez l'opération de pompage. Continuez ainsi jusqu'à ce que la pointe du stylo soit saturée de laque. Essayez d'abord de tracer une ligne complète sur un endroit peu visible ou sur un morceau de planche de reste avant de l'utiliser sur l'endroit endommagé. Appuyez légèrement sur le stylo en dessinant et essayez de bouger de manière fluide et continue. Ne pas essayer ! Laissez sécher pendant 30 minutes avant d'évaluer le résultat ou de continuer à retoucher.

### COMMENT RETOUCHER?

---

Avant de pouvoir retoucher, la zone endommagée doit être nettoyée et les éventuelles fibres lâches doivent être enlevées. Cela peut se faire avec un chiffon non pelucheux.

#### Etape n°1: recoloration

La première étape consiste à retoucher la couleur. Les rayures laissent une bordure blanche et peuvent traverser le revêtement jusqu'au bois sous-jacent. La recoloration se fait avec le marqueur de couleur ou le stylo avec laque colorée. Lorsque vous coloriez, il est important de travailler rapidement sans laisser le marqueur immobile sur le bois, car cela crée des taches. Il est conseillé de s'exercer sur un morceau de carton ou une vieille planche de parquet.

Lors de l'utilisation du marqueur de couleur, il peut être utile d'essuyer immédiatement l'excédent d'encre. Attention aux rayures profondes : si vous colorez trop, des taches sombres peuvent apparaître dans le bois. Essayez de recolorer en plusieurs petites étapes.

Évaluez la coloration à une distance de plus d'un mètre. Si vous êtes satisfait, passez à la protection.

Pour les rayures légères, seulement dans la laque, la recoloration n'est pas toujours nécessaire pour un bon résultat.

## Étape n°2: protection

Cette étape se fait toujours avec un stylo de laque transparente. L'objectif de cette étape est de protéger la zone endommagée contre la saleté et l'eau. La couche de protection restaurera également le degré de brillance et rendra les dommages moins visibles sous une lumière rasante.

Utilisez le stylo avec laque transparente comme décrit plus haut (secouer, pomper). Appliquez de manière fluide sur toute la zone endommagée, y compris les bords. En cas d'excès, vous pouvez l'enlever délicatement avec un chiffon, mais évitez les stries et les taches. Évaluez après séchage complet et effectuez des retouches si nécessaire.

---

## DURÉE DE VIE

---

Le marqueur est réutilisable à l'infini et reste en bon état pendant plus de 5 ans, à condition que le capuchon fourni soit soigneusement refermé immédiatement après chaque utilisation. Le stylo de laque a une durée de vie de 5 ans à l'état non utilisé. Cependant, après la première utilisation, la pointe commencera à durcir lentement et deviendra difficile à utiliser après environ un an. Le stylo doit être soigneusement refermé avec le capuchon fourni immédiatement après utilisation.

---

## SÉCURITÉ

---

- Les fiches de données de sécurité (MSDS) peuvent être consultées ou téléchargées sur le site internet [www.par-ky.com](http://www.par-ky.com)
- Les stylos sont en aluminium avec un capuchon en plastique.
- Les stylos contiennent des solvants et des produits inflammables en très petite quantité. Ils dégagent une odeur caractéristique pendant l'utilisation.

À utiliser uniquement pour les retouches de bois

Tenir hors de portée des enfants

Garder à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Ne pas fumer.

Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.

