

REPAIR PENS

GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUD

Een doosje bevat 2 pennen om het beste resultaat te bekomen om kleine krasjes in uw Parky vloer te retoucheren:

- 1 pen met kleurende lak (pigmented lacquer pen 240) of 1 kleurstift (repair pen 210, enkel voor Smoked Walnut PEN19)
- 1 pen met transparante lak om te beschermen en de glans te herstellen (pigmented lacquer pen 240 - PENSM)

RETOUCHEERPENNEN HERKENNEN EN GEBRUIKEN

De kleurstift: Herken je aan gekleurde vilten punt. De punt is plat en afgeschuind zodat er zowel fijne als brede lijnen mee getekend kunnen worden. De stift is klaar voor gebruik, er is geen voorbereiding nodig. Teken vlot en zonder druk uit te oefenen. Hou de stift niet stil op een plek, hierdoor zal een donkere plek ontstaan. Veeg overtollige inkt meteen weg met een doekje of met een vinger.

De lakpen: De pen heeft een ongekleurde afgeronde punt. De lakpen is niet klaar voor gebruik, eerst moet lak in de punt gepompt worden. Begin met de stift goed te schudden (u hoort de mengbal klikken). Plaats de punt van de stift op een oud stuk karton of plastic en pomp door de punt enige malen in te drukken. Houd vervolgens de punt een tiental seconden ingedrukt en herhaal dan het pompen. Ga zo door tot de punt van de stift verzadigd is met lak. Probeer eerst een volle lijn te trekken op een niet-zichtbare plaats of restplankje alvorens u aan de slag gaat op de beschadigde plaats. Druk de stift lichtjes in bij het tekenen en probeer vlot en continu te bewegen. Niet veggen! Laat 30 min drogen alvorens het resultaat te beoordelen of verder bij te werken.

HOE RETOUCHEREN ?

Vooraleer u kan retoucheren moet de beschadigde plek proper gemaakt worden en eventuele losse vezels weggeveegd worden. Dit kan met een niet pluizend doekje.

Stap 1: bijkleuren

De eerste stap is het bijwerken van de kleur. Krassen laten een witte rand na en kunnen door de coating tot in het onderliggende hout dringen. Het bijkleuren gebeurt met de kleurstift of de pen met gekleurde lak. Als u kleurt is het van belang vlot te werken zonder de stift op het hout stil te houden, dit geeft vlekken. Het is aan te bevelen even te oefenen op een stukje karton of een oud stukje parket.

Bij gebruik van de kleurstift kan het nuttig zijn om meteen de overtollige inkt weg te vegen. Let op bij diepe krassen, indien u te veel kleurt kunnen donkere plekken ontstaan in het hout.

Probeer in meerdere kleine stapjes bij te kleuren.

Beoordeel de kleuring vanaf meer dan 1 meter afstand. Indien tevreden, begin dan aan de bescherming.

Bij lichtere krassen, enkel in de lak, is bijkleuren niet altijd nodig voor een goed resultaat.

Stap 2: beschermen

Deze stap wordt altijd uitgevoerd met een transparante lakpen. Het doel van deze stap is het beschermen van de beschadigde plek tegen vuil en water. De beschermlaag zal tegelijk de glansgraad herstellen en er voor zorgen dat de schade minder zichtbaar is in strijklucht.

Gebruik de pen met transparante lak zoals hoger beschreven (schudden, pompen). Teken vlot over de hele schadeplek inclusief de randen. Indien teveel kan je het voorzichtig wegnemen met een doek, maar vermijd strepen en vlekken. Beoordeel na volledige droging en werk eventueel nog bij.

LEVENSDUUR

De kleurstift is onbeperkt herbruikbaar en blijft >5 jaar goed mits de stift na gebruik meteen zorgvuldig gesloten wordt met de meegeleverde dop.

De pen met lakvulling heeft in ongebruikte toestand een levensduur van 5 jaar. Echter, na het eerste gebruik zal de punt langzaam verharden en na ongeveer een jaar moeilijk bruikbaar worden. De stift moet na gebruik meteen zorgvuldig gesloten worden met de meegeleverde dop.

VEILIGHEID

- Veiligheidsbladen (MSDS) kunnen geconsulteerd of gedownload worden op www.par-ky.com.
- De stiften zijn van aluminium met een plastic dop.
- De stiften bevatten oplosmiddelen en brandbare producten in zeer kleine hoeveelheid. Ze verspreiden een typische geur tijdens het gebruik.

Gebruik uitsluitend voor retouches op hout.

Buiten bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Niet roken.

Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

